

Fragen und Antworten

zur optimalen Benutzung des Venta-Luftwäschers.

Lieber Venta-Kunde,

herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in den Venta-Luftwäscher. Wir sind sehr zuversichtlich, dass Sie mit Hilfe befeuchteter und gereinigter Atemluft besser für Ihr Wohlbefinden sorgen können.
Hier antworten wir auf Fragen, die uns gelegentlich gestellt werden.

• Wie funktioniert die Befeuchtung?

Der im Wasser langsam rotierende Plattenstapel hat eine Fläche von bis zu 4,2 m². Wenn die trockene Luft auf diese große Wasseroberfläche trifft, nimmt sie Feuchtigkeit auf und gibt sie unsichtbar an den Raum ab (nach dem anerkannt besten Prinzip der Kaltverdunstung).

• Wie funktioniert die Luftreinigung?

Schwebepartikel wie z.B. Staub, Tabakrauch, Pollen und Geruchsmoleküle werden aus der Luft angesaugt, auf den im Wasser rotierenden Plattenstapel geleitet und dann im Wasser gebunden. Es verdunstet reines Wasser. Der Schmutz bleibt in der Wanne und kann bequem alle 10-14 Tage ausgespült werden.

• Wie schnell wird trockene Raumluft befeuchtet?

In den ersten Tagen wird das verdunstete Wasser von vielen zu trockenen Gegenständen (z. B. Büchern, Holzmöbeln, Textilien, Blumen etc.) aufgenommen, erst danach kann Ihre Raumluft optimal befeuchtet werden.

• Was kann man tun gegen kalten Tabakrauch?

Seine optimale Wirkung entfaltet der Luftwäscher, wenn er nach Beendigung des Rauchens über Nacht mit höchster Leistung durchgehend arbeitet. Am nächsten Morgen ist die Raumluft von unangenehmem, kaltem Rauch und von Gerüchen gesäubert.

• Wo ist der optimale Standort für das Gerät?

Das Gerät soll so aufgestellt werden, dass die Raumluft ungehindert angesaugt sowie abgegeben werden kann. Das heißt: nach oben frei (z. B. nicht unter einem Tisch) und zur Seite einen Mindestabstand von 0,5 m zu Wänden, Möbeln usw.

• Wie ist die optimale Laufzeit vom Luftwäscher?

Das hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Reinigungs- und Befeuchtungseffekt sind um so größer, je länger das Gerät läuft. Eine Überbefeuchtung ist dabei nicht möglich.

• Wie wird der Raum richtig belüftet?

Wir empfehlen, mehrmals täglich kurz zu lüften. (Stets geöffnete Fenster reduzieren wesentlich den Reinigungs- und Befeuchtungseffekt.)

• Darf das Gerät 24 Stunden am Tag laufen?

Ja, das Gerät ist für Dauerbetrieb geeignet. Extrem geringer Stromverbrauch: bei LW24 plus und LW 44 Plus weniger als 10 Watt.

• Was geschieht, wenn das Gerät „trocken“ läuft?

Es findet keine Luftbefeuchtung bzw. -reinigung statt. Dem Gerät schadet es nicht. Das Venta-Hygienemittel braucht nicht nachgefüllt zu werden, da es nicht flüchtig ist. Es setzt sich als kristalline Substanz im Unterteil ab. LW 24/44 Plus schalten, sobald zu wenig Wasser im Geräteunterteil ist, automatisch ab.

• Was passiert, wenn das Gerät längere Zeit nicht läuft?

Das Gerät kann jederzeit problemlos wieder in Betrieb genommen werden. Damit restliches Kalksediment in der Wanne nicht verhärtet kann, sollte diese gesäubert werden.

• Warum ist die Zugabe vom Hygienemittel erforderlich?

- (1) Die Oberflächenspannung des Wassers wird stark reduziert. Das hat zur Folge, dass die einzelnen Scheiben der Plattenstapel gleichmäßig benetzt werden (das Wasser perlt nicht ab) und erst somit das Gerät die Luft optimal befeuchten und reinigen kann.
- (2) Es wird ein hygienisch einwandfreier Betrieb gewährleistet.

• Warum sollten keine anderen Zusätze verwendet werden?

Nur die von der Firma Venta-Luftwäscher GmbH angebotenen Zusatzmittel wurden speziell auf die hochwertigen Venta-Kunststoffe abgestimmt. Andere Zusätze, wie Duftöle (auch ätherische) aus Drogerien und Apotheken sowie Reinigungsmittel können den Kunststoff angreifen. Dafür übernimmt die Venta-Luftwäscher GmbH keine Gewähr.

• Wo kann man Venta-Zusatzmittel bestellen?

Bei Ihrem Fachhändler oder, wenn nicht vorrätig, direkt bei:
Venta-Luftwäscher GmbH
Weltestraße 5
88250 Weingarten
Tel.: (07 51) 50 08 - 88
Fax: (07 51) 50 08 - 20
E-Mail: info@venta-luftwaescher.de

• Das Hygiene-Programm:

- **Venta-Hygienemittel** für den hygienisch einwandfreien Dauerbetrieb, 500 ml Flasche, ausreichend für ca. 5 Monate
- **Venta-Gerätereiniger**, 250 ml Flasche, für halbjährliche Intensivreinigung

• Stimulierende Düfte für jede Jahreszeit:

- **Apfelsinen-Duft**, erfrischend und belebend, 3 Flaschen à 50 ml
- **Entspannungs-Duft** zum Entspannen und Wohlfühlen, 3 Flaschen à 50 ml
- **Eukalyptus-Duft** wohltuend während der erkältungsgefährdeten Jahreszeit, 3 Flaschen à 50 ml
- **Duftkompositionen** je 1 x 50 ml Apfelsinen-, Entspannungs- und Eukalyptus-Duft, 3 Flaschen à 50 ml

• Digital-Thermo-Hygrometer

Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit auf einen Blick.